

Høst og stenging av vann i EK

Etter at vannet er stengt på høst:

- Åpne **vannkraner ute på parsell**, og la kraner stå åpne slik at vann renner ut og luft slipper inn i rørene. La kranene stå åpne fram til vår.
- La kran fra felles vannrør og inn til hytte / parsell være slik den er i sesongen: Åpen (Ikke skru på denne).
- Har du **du bare kaldt-vanns-kran** inne i hytta: Åpne kranen og la den stå åpen fram til vår
- Har du **varmtvann bereder** inne i hytta / i bod ved hytta: Tapper du ikke ut vannet vil vannet i berederen fryse i løpet av vinteren hvis temperaturen hytta faller under 0 grader, og berederen ødelegges.

Viktig: Slå av strøm til berederen (Trekk ut strøm støpsel til varmtvannsbereder / eventuelt slå av bryter og «teip» den fast i avposisjon fram til vår). Tømmer du berederen med strøm på, brenner du i stykker varmtvanns-elementet når vanntanken er tom for vann.

Tømming av varmtvannstank:

Åpne varmtvannskran (Har du «en-hånds-armatur» så åpner du kald / varmt samtidig), og la den stå åpen fram til vår. Varmtvannstanken skal ha et avtappings-rør/slange som går ut av hytta og lar avtappings-vannet gå i bakken utenfor hytta. Tøm tanken for vann ved å åpne avtappingskranen montert nederst på ved tanken, og la vannet renne ut av tanken til den er tom. La avtappingskranen på tanken stå åpen fram til vår, slik at luft kan slippe til gjennom avtappingsrør og ut gjennom åpen varmtvannskran.

- Vannlåser i vasker / kjøkkenbenk / sluk.
Er du redd for at avløp vannlås i vask / sluk fryse og ødelegges kan du ha i en skvett med spylervæske eller frostvæske når du stenger hytta for vinteren.

Oppsummering: Strøm av , tøm bereder og la alle sluser være åpne slik at luft slipper til!