

Vannet i hagen åpnes kl. _____

- La vannkraner ute på parsell stå åpne inntil luft i rørene har sluppet ut og vann fosser ut i jevn strøm: Da kan utekran stenges.
- Har du ikke vann inne i hytta: Da har du ingen bekymring rundt lekkasjer og «flom» inne i hytta.
- Har du bare kaldt-vanns-kran inne i hytta: Da kan det være en god idè å stenge denne så ikke vannet fosser ut av kranen i vasken inne i hytta uten at du er tilstede og passer på. Du vet jo ikke om avløpet er i orden etter vinteren.
- Har du varmtvannstank inne i hytta / i bod ved hytta: Steng avtappingskranen som du åpnet i høst da du tappet ut vannet fra tanken da vannet ble stengt på høst-dugnaden. For du tappet vel ut? Tanken skal ha et avtappings-rør/slange som går ut av hytta og lar vannet gå i bakken utenfor hytta. Da slipper du/Hagen at vannet renner gjennom tanken og ut på bakken. Husk også å stenge varmtvanns-kranen ved vasken slik som du gjorde med kaldtvannskranen. Har du «en-hånds-armatur» så stenger du kald / varmt samtidig.

NB! Ikke sett i 230V støpsel til varmtvannstank før den er fylt. Gjør du det før du fyller tanken kan du brenne i stykker varmtvanns-elementet.

- Når du skal fylle varmtvannstanken åpner du kranen for varmtvann og slipper ut luft / fyller tanken «kontrollert» / juster åpningen slik at det «går pent for seg». Har du etthåndgrep armatur justerer du dette ved å åpne for varmt vann ut av kran-tuten.
- **Til alle ved lekkasjer:** Hvis nabo ikke er «hjemme» på dugnaden: Sjekk om du hører at det renner vann inne i hytta / hører at «flommen» kommer. Steng kranen på parsell / naboparsell som forsyner den hytta hvor det er lekkasje (De fleste hytter deler kran med en nabo, så da må vannet stenges for to hytter). Varsle «vanngjengen» eller dugnadsarrangørsperson. «Vanngjengen» er sannsynlig på Sanitærhuset ved Trekanten.